


# OPT-SW04-2 説明書

型番: OPT-SW04-2  
JAN: 4580103810967

本製品は、弊社製品をスチール製の書棚やデスクサイドに設置するためのマグネットです。  
本書をよくお読みの上、正しく設置した状態で安全にご使用ください。

## 取り付け方法

1. 機器底面の貼り付け部の油分・水分・埃などの汚れを十分に落とします。
2. 両面テープの保護紙を剥がし、機器の貼り付け部に貼り付けます。  
張り付けた後、機器を机などの水平な面に置き、体重をかけるように圧力 (38kg 以上) を加えてください。  
なお、貼り付けの際はゴム足取り付け用くぼみやネジ取り付け穴にかからないようにしてください。  

- ※ 圧着しなかった場合、機器が両面テープ側から剥がれる可能性があります。
3. スチール製の書棚やデスクサイドなど、お好みの場所に設置します。  
設置面の状態によっては、マグネットの磁力で十分な取り付け強度を得られない場合があります。

製品を安全にお使いいただくために、必ずお守りください。



警告

■ 本マグネットキットに対応した製品以外には使用しないでください。  
対応製品以外に使用した場合、強度の不足などにより製品が落下する場合があります。  
対応製品については、弊社カタログ、ホームページなどでご確認ください。

■ 以下の行為は、落下によるケガや製品破損の原因になるので行わないでください。  
・ 50cm以上の高所への設置  
・ 波動や衝撃の多い場所への設置  
・ マグネットで製品を設置したままの書棚、デスクなどの移動  
・ 装置上面を地面に向けた設置



注意

■ 機器への両面テープの接着は慎重に行ってください。  
貼り直しは著しく接着力を弱めます。  
また、貼り付け後は必ず38kg以上の圧力で圧着してください。  
年数が経過することにより粘着力の強度は安定します。

■ 両面テープは直射日光を避けた室内に保管してください。  
室温が低い場合は機器の貼り付け面を20℃程度にして頂くと粘着力の一定の強度を保つことができます。

■ マグネットで取り付けた製品の設置場所を移動する際は、必ず製品を取り外してください。  
設置したまま設置場所をずらした場合、書棚やデスクの被着面に傷がつく恐れがあります。

■ マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。  
磁気の影響により記憶内容が消去されることがあります。

■ マグネットをディスプレイやパソコンなど磁気の影響を受けやすい危機に近づけないでください。  
磁気の影響により、故障などの原因となる恐れがあります。

FXC04-DC-200022-1-R2.4